



Pose portail Bekafor

Retrouvez ici l'étiquette reprise sur votre portail et qui vous indique toutes les étapes indispensables à la pose.

Manuel de pose de votre Portillon, c'est à dire avec **un vantail**

	A	B	C	D	E
1000 x 10.30 mm	1100	1400	600	570	1750
1000 x 12.30 mm	1100	1400	700	620	2050
1000 x 15.30 mm	1100	1400	650	620	2300
1000 x 17.30 mm	1100	1400	650	620	2500
1000 x 20.30 mm	1100	1400	650	620	2800

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Manuel de pose de votre portail, c'est à dire avec **deux vantaux**

	A	B	C	D	E
3000 x 950 mm	2970	3270	665	645	1750
3000 x 1150 mm	2970	3270	715	695	2000
3000 x 1450 mm	2970	3270	665	645	2250
4000 x 950 mm	3970	4270	665	645	1750
4000 x 1150 mm	3970	4270	715	695	2000
4000 x 1450 mm	3970	4270	665	645	2250
Fermet Heavy®					
3000 x 1750 mm	2970	3270	600	575	2500
3000 x 1950 mm	2970	3270	650	625	2750
4000 x 1750 mm	3970	4270	600	575	2500
4000 x 1950 mm	3970	4270	650	625	2750

1. Preparation of the concrete base with a depth of 300mm and height of c.
2. Positioning of the vertical posts (a) on the concrete base.
3. Mounting the top rail (d) on the posts, ensuring a minimum clearance of 70mm.
4. Attaching the gate panels (e) to the top rail, showing correct and incorrect alignment.
5. Detail view of the gate panel (f) and its connection to the frame.
6. Installation of the handle (c) on the gate panel.
7. Final assembly of the gate on the concrete base.
8. Adjusting the gate's alignment and tension.
9. Final check and adjustment of the handle mechanism.

Le design sobre et classique des portails et portillons Bekafor Classic leur permet de pouvoir s'intégrer en toute harmonie dans n'importe quel environnement et avec tous types de clôtures résidentielles.

[Cliquer ici pour consulter nos autres manuels de pose](#)